

全不銹鋼附勾湯杓(A)

規格> ϕ 10x34cm
※另可選擇(洞)型

型號	材質
13-508	#430
13-5083	#430(洞)
#13-508	#304
#13-5081	#304(洞)



可指定#304

全不銹鋼附勾湯杓(B)

型號>13-503
規格>8.5x27.5cm
材質>不銹鋼#430

不銹鋼麵包夾(A)

不銹鋼漢堡夾(B)

型號	品名
13-5241	麵包夾6吋(#430)
13-526	麵包夾8吋(#430)
13-525	麵包夾1呎(#430)
13-5231	漢堡夾6吋(#430)
13-524	漢堡夾8吋(#430)
13-523	漢堡夾1呎(#430)

型號	品名
#13-5241	麵包夾6吋(#304)
#13-526	麵包夾8吋(#304)
#13-525	麵包夾1呎(#304)
#13-5231	漢堡夾6吋(#304)
#13-524	漢堡夾8吋(#304)
#13-523	漢堡夾1呎(#304)



A



B

不銹鋼萬能夾(梅花夾)

型號	品名
13-527	萬能夾9吋
13-5271	萬能夾12吋
13-52712	萬能夾15吋
13-52713	萬能夾18吋



塑膠飯匙

型號>13-506
規格>6x18.5cm
材質>PP



全不銹鋼飯匙

型號>13-5061
規格>7.3x19.5cm
材質>不銹鋼#304



全不銹鋼油匙

型號	尺寸
13-530加長中油匙	ϕ 5.7x17.5cm
13-531加長大油匙	ϕ 6.7x26cm



不銹鋼服務夾

型號	尺寸
13-510(大)	29x4.8cm
13-5102(中)	24x4.8cm
13-51021(小)	20x4.8cm



全不銹鋼菜匙

規格>6.5x20cm全長

型號	材質
13-507	#430
#13-507	#304



全不銹鋼菜匙(加長型)

規格>6.5x26cm全長

型號	材質
13-507-1	#430
#13-507-1	#304



全不銹鋼加長菜匙(附勾)

型號>13-507-3
規格>6.8x32cm
材質>不銹鋼#430



全不銹鋼加長菜匙(洞)

規格>6.5x26cm

型號	材質
13-507-2	#430
#13-507-2	#304



合柄菜匙

型號>13-5071
規格>6.5x26cm全長
材質>不銹鋼#430.木柄



合柄菜匙(洞)

型號>13-5073
規格>6.5x26cm
材質>不銹鋼#430.木柄



斷熱撈麵杓

型號>13-5096
規格>8x長35.5cm
材質>不銹鋼



打蛋器

型號	品名	尺寸
C118	12吋	30cm
C119	14吋	35cm
C120	16吋	40cm
C121	18吋	45cm
C122	20吋	50cm
C123	22吋	55cm

